





AERIUM AuraGlow BZ-021

Aroma difuzor



Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i čuvajte ga na prikladnom mjestu za buduću uporabu. Proizvod je dizajniran samo za korištenje u kući ili sličnom okruženju.

Opis uređaja



Tehnički parametri

Nazivni napon:	DC 5V 2A
Nazivna snaga:	10W
Volumen spremnika:	250ml
Učinkovitost ovlaživanja:	15-25 ml
Razina buke:	<28 dB
LED specifikacije:	5050
Boja svjetla:	žuta, crvena, zelena, plava
Postavke mjerača vremena:	1 sat, 3 sata, 6 sati

Kontrolne tipke



Gumb
ON/OFF



Gumb za
pozadinsko
osvjetljenje



Tlačítko
pozadinsko
osvjetljenje

Pažnja:


1. Pažljivo ulijte vodu u spremnik kako ne bi ušla u otvor za zrak. Maksimalna razina vode ne smije prelaziti rub LED pozadinskog osvjetljenja.
2. Kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda, svaki se komad testira prije izlaska iz tvornice. Nakon raspakiranja proizvoda u uređaju mogu ostati male kapljice vode, što je normalna pojava i ne utječe na kvalitetu.
3. Nikada ne uključujte uređaj kada je spremnik za vodu prazan. Uređaj ima ugrađenu zaštitu koja osigurava automatsko isključivanje u slučaju nedostatka vode tijekom korištenja.

Upute za rad


1. Napunite spremnik vodom, a zatim spojite kabel za napajanje na adapter za napajanje **DC 5V 2A**.
2. Pritisnite ovaj gumb  za pokretanje stroja. Zadano vrijeme je postavljeno na 1 sat. Dvaput kliknite za postavljanje 3 sata, triput kliknite za 6 sati. Pritisnite ovaj gumb četiri puta da biste isključili stroj.
3. Pritisnite ovaj gumb  za promjenu boje pozadinskog osvjetljenja uređaja. Možete kružiti kroz pojedinačne boje uzastopnim pritiskom na: žutu, crvenu, plavu i zelenu. Pritisnite ponovo za isključivanje pozadinskog osvjetljenja. Dugo pritisnite gumb (min. 2 sekunde) za aktiviranje načina rada za automatsku promjenu boje.
4. Pritisnite ovaj gumb  uključite i promijenite boju pozadinskog osvjetljenja samo donjeg odjeljka za kristale soli. Možete kružiti kroz pojedinačne boje uzastopnim pritiskom na: žutu, crvenu, plavu i zelenu. Pritisnite ponovo za isključivanje pozadinskog osvjetljenja. Dugo pritisnite gumb (min. 2 sekunde) za aktiviranje načina rada za automatsku promjenu boje.

Upute za rad


1. Dodavanje vode



1. Prvo uklonite gornji poklopac




2. Dodajte vodu kroz gornji otvor



3. Zatim spojite USB C kabel

2. Ulijevanje vode

Ako trebate ispustiti vodu iz uređaja, prvo uklonite gornji poklopac i izvadite odjeljak za kristale soli. Zatim ispraznite posudu.



Čišćenje i održavanje

1. Prije čišćenja uređaja, provjerite je li uređaj isključen i odspojen iz napajanja. mreže. U protivnom postoji opasnost od kratkog spoja ili strujnog udara.
2. Ako u spremniku za vodu ima kamenca, uklonite ga limunskom kiselinom ili octom, zatim obrišite krpom i temeljito isperite čistom vodom, na kraju izlijte vodu iz spremnika.
3. Čistite barem jednom tjedno kako biste spriječili nakupljanje velikog kamenca koje bi moglo oštetiti uređaj.
4. Nemojte koristiti abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje za čišćenje površine uređaja kako biste izbjegli ogrebotine.
5. Nemojte koristiti kemikalije, alkohol ili razrjeđivače za čišćenje jedinice kako biste izbjegli koroziju ili oštećenje.
6. Očistite kabel za napajanje vlažnom i mekom krpom i uvjerite se da je suh prije upotrebe!
7. Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, čuvajte ga na suhom i sjenovitom mjestu.

Obavijest o sigurnosti

Pažljivo pročitajte sljedeća upozorenja prije uporabe i pravilno čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu:

1. Ne punite vodu iznad maksimalne razine.
2. Molimo koristite adapter s DC 5V 2A izlazom, ako koristite adapter s izlazom nižim od 2A, učinak svjetla i prskanja može biti smanjen.
3. Izvucite gornji poklopac prije punjenja vodom.
4. Prilikom punjenja ili ulijevanja vode pridržavajte se uputa, inače se uređaj može oštetiti.
5. Koristite uređaj na ravnoj i stabilnoj površini kako biste izbjegli mogući rizik od prevrtanja ili pada.
6. Ne koristite metalne ili oštre materijale za čišćenje raspršivača, preporučuje se mekana krpa.
7. Ne koristite deterdžente za čišćenje spremnika za vodu. Preporuča se koristiti limunsku kiselinu, ocat ili čistu vodu.
8. Ne koristite u blizini kupaonice, tuša ili bazena.
9. Ni pod kojim okolnostima ne potapajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
10. Prilikom čišćenja, rukovanja ili ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvucite kabel za napajanje.
11. Ne koristite uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u blizini toplinskih objekata.

12. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
13. Uređaj držite na sigurnoj udaljenosti od djece jer ih može ugroziti.
14. Ako je jedinica oštećena, odmah odspojite kabel napajanja.
15. U slučaju bilo kakvih nedostataka, obratite nam se i nemojte sami rastavljati jedinicu.
16. Nakon što potrošite vodu, isključite uređaj. Uključite uređaj tek NAKON punjenja vodom.
17. Očistite spremnik za vodu svaki tjedan. Ako vodu ne koristite dulje vrijeme, izlijte je.
18. Prije dodavanja eteričnog ulja u uređaj, obratite pozornost na zdravlje svog organizma.
19. Ako bolujete od reume, astme ili alergija, posavjetujte se s liječnikom prije korištenja uređaja.

Često postavljana pitanja

Pitanje #1: Uređaj se ne može uključiti nakon pritiska na tipku za napajanje.

Provjerite priključak kabela za napajanje kako biste bili sigurni da je stabilan i dobro spojen. Provjerite je li izlaz strujnog adaptera DC 5V 2A.

Pitanje #2: Indikatorska lampica svijetli, ali funkcija prskanja nije aktivirana.

Pritiskom na tipku ON/OFF uređaj se uključuje te se uključuje i funkcija prskanja. Provjerite ima li dovoljno vode u spremniku.

Pitanje #3: U spremniku za vodu osjeća se čudan miris.

Neobičan miris uzrokovan predugim držanjem vode u spremniku za vodu. Dodajte odgovarajuću limunsku kiselinu ili ocat u čistu vodu i namačite spremnik za vodu oko 60 minuta, zatim ga obrišite mekom krpom i isperite čistom vodom. Preporučujemo čišćenje spremnika za vodu svaki tjedan.

Pitanje #4: Funkcija raspršivanja je aktivirana, ali nema ili se stvara malo magle. Previše ili premalo vode utjecat će na učinak prskanja. Napunite ili ispraznite vodu i provjerite ima li dovoljno vode u spremniku.

Pitanje #5: Iz jedinice je vidljiva buka

Ako ima premalo vode ili ako uređaj nije na ravnoj površini, stvara buku. Provjerite je li jedinica ispravno postavljena i ima li dovoljno vode u spremniku.

HR: INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se odložiti u skladu s propisima o odlaganju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19/EU). Nedopustivo je njihovo odlaganje zajedno s običnim komunalnim otpadom. Sve električne i elektroničke uređaje odložite u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na određenim sabirnim mjestima s odgovarajućim ovlaštenjem i certifikatom u skladu s lokalnim i zakonskim propisima. Ispravno odlaganje i recikliranje pomaže smanjiti utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o zbrinjavanju možete dobiti od trgovca, ovlaštenog servisa ili lokalnih vlasti.

CE FCC RoHS

