

AERIUM SA215

PROČISTAČ I OVLAŽIVAČ ZRAKA

PRIRUČNIK ZA UPOTREBU




Hvala vam što ste kupili naš ovlaživač i pročišćivač zraka! Prije uporabe pažljivo pročitajte korisnički priručnik.



I. Dijagram

1. Gornji poklopac
2. Tijelo uređaja
3. Kontrolirati ploča
4. Donji poklopac
5. Rotacijski disk valjak
6. Držač disk cilindar
7. Sigurnosna matica
8. Ion srebra
9. Aroma poslužavnik
10. Rezervoar za vodu



II. Glavne prednosti

- Zahvaljujući prirodnom isparavanju vode, osigurava idealnu vlažnost, ravnomjerno ovlažuje zrak i ne ostavlja bijelu prašinu.
- Istodobno, rotirajući filter neprestano čisti zrak od prašine i prljavštine.
- Jednostavan za rukovanje pomoću zaslona osjetljivog na dodir.
- Lako čišćenje rotirajućih diskova, pogodno i za pranje u perilici posuđa.
- UV + ioni srebra + HEPA filter = osiguravaju pročišćavanje zraka na nekoliko razina.
- Tihi rad.
- Automatsko isključivanje u slučaju nedostatka vode.
- Mogućnost dodavanja eteričnih mirisnih ulja.

III. Tehnički parametri

Ime model: SA215

Hidratantna izvedba: maks. 300 ml/h


Zapremina spremnika za vodu: 4,5 l

Nazivni napon: AC 220-240V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 32 W

Zaštita od strujnog udara: Klasa II

IV. Upravljačka ploča



Gumb za napajanje



Uključite struju, oglasit će se zvučni signal i uređaj će prijeći u stanje pripravnosti. Nakon pritiska na ovu tipku, stroj počinje raditi. Nakon ponovnog pritiska na ovu tipku, stroj prestaje raditi i prelazi u stanje mirovanja.

Gumb brzina ventilatora



Jedan pritisak koristi se samo za provjeru trenutnog postavke brzina ventilatora ostaje nepromijenjena. Ponovno pritisnite ovu tipku za povećanje ili smanjenje brzine ventilatora prema vašim potrebama. Zaslom prikazuje razinu trenutne postavke. Maksimalna brzina uvijek je postavljena kada je uređaj uključen.

Gumb za spavanje/automatskimoda



Nakon prvog pritiska uređaj će prijeći u način automatske regulacije i na digitalnom displeju će zasvijetliti lampica "automatski način rada". DOkada je vlaga u prostoriji niža od 60% RH, uređaj radi maksimalnom brzinom ventilatora kada je vlaga u prostoriji između 60% RH i 68% RH, uređaj radi sa srednjom brzinom ventilatora kada je vlaga u prostoriji višoj od 68% RH, uređaj radi s minimalnom brzinom ventilatora. Pritisnite gumb drugi put, stroj će izaći iz automatskog načina rada, a indikator "automatski način rada" na digitalnom zaslonu će se ugasi;

Dugo pritisnite tipku "sleep mode": uređaj će ući u stanje "sleep mode", a sve ikone na ekranu će se isključiti nakon ulaska u stanje mirovanja.

Ponovno pritisnite i držite tipku "Sleep" kako biste izašli iz načina mirovanja i odgovarajuća ikona na digitalnom zaslonu ponovno će zasvijetliti.

Gumb za vrijeme oposumi



Pritisnite ovu tipku za pokretanje funkcije podešavanja timera s vremenskim rasponom od 1-12 sati,

nakon dostizanja postavljenog timera, stroj će automatski prestati raditi.



UV gumb

Pritiskom na ovu tipkunajestii isključenojestifunkcijaiUV.




Gumb za postavkerazinevlažnost

Tovaj gumb se može koristiti za postavljanje potrebne vrijednosti vlažnosti. Nakon postizanja zadane vrijednosti, uređaj će raditi na niskom stupnju prijenosa. Raspon podešavanja vlažnosti je od 40% do 80% RH. Prve dvije minute nakon pokretanja budeaparattrisilno ovlaživanje. Tijekom te dvije minute, čak i ako vlažnost okoline dosegne zadanu vrijednost, stroj neće prestati ovlaživati.

V. Funkcije aroma difuzora

Pažljivo uklonite spremnik arome unutar spremnika za vodu, u blizini cilindra s rotirajućim diskom (pogledajte gornje slike). Dodajte nekoliko kapi esencijalnog mirisnog ulja i vratite aroma uložak u uređaj.



VI. Čišćenje uređaja

Upute za čišćenje


Preporučamo čišćenje diskova i uređaja barem jednom tjedno. Prije čišćenja uvijek isključite uređaj iz napajanja kako biste izbjegli strujni udar.

Čišćenje gornjeg dijela uređaja - samo vlažnom krpom. Nikada ne perite gornji dio vodom - to može oštetiti elektroniku.

Čišćenje spremnika za vodu - očistite spremnik za vodu mekom spužvom i uobičajenim sredstvima za čišćenje. Nemojte koristiti abrazive jer mogu oštetiti površinu spremnika. Nakon čišćenja, spremnik temeljito isperite vodom.

Čišćenje cilindra s rotirajućim diskom - napunite posudu za vodu sredstvom za čišćenje i pažljivo operite cilindar s rotacijskim diskom. Cilindar se može rastaviti radi lakšeg održavanja: izvadite ga iz spremnika i olabavite sigurnosne matice na oba kraja okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Rastavljene diskove možete prati i u perilici posuđa. Nakon čišćenja isperite ih vodom i ponovno

sastavite. Zategnite matice samo rukom, ne morate ih jako zatezati. Nemojte koristiti alate kako biste izbjegli oštećenje.



VII. Rad uređaja

- Prikladno radno okruženje ovlaživača zraka je temperatura $1^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ i relativna vlažnost niža od 80%RH.
- Ako se koristi u zatvorenom prostoru ili u okruženju s relativnom vlagom višom od 70%, postavite snagu na nisku razinu.
- Koristite čistu vodu temperature ispod 40°C . (Preporuča se koristiti destiliranu vodu).
- Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, uklonite svu vodu iz posude i isključite uređaj iz struje.
- Prije prvog uključivanja uređaja ili ako uređaj nije korišten dulje vrijeme, preporučamo čišćenje spremnika za vodu i cilindra s rotirajućim diskom.
- Nakon uključivanja uređaja, izmjerena vlažnost zraka možda neće odmah odgovarati stvarnosti. To je uobičajena pojava. Pričekajte otprilike 2 minute da se izmjerena vrijednost stabilizira. Čak i tada, izmjerena vrijednost može se razlikovati od vrijednosti izmjerenih drugim instrumentima ovisno o temperaturi, lokaciji, protoku zraka i drugim čimbenicima. Izmjerena vlažnost zraka služi samo za indikativna mjerenja.
- Nemojte postavljati uređaj blizu izvora topline (grijalica, kamin, štednjak), izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost. To može oštetiti uređaj ili izazvati požar. Istodobno je potrebno osigurati da se voda u uređaju ne smrzne.
- Uvijek koristite uređaj na ravnoj površini.
- Za pravilno funkcioniranje potrebno je osigurati dovoljnu cirkulaciju zraka. Provjerite održava li se minimalni razmak od najmanje 30 cm oko i iznad uređaja.

VI II. Pokretanje uređaja

- 1) Nakon što izvadite uređaj iz kutije, najprije uklonite sav materijal za pakiranje ili zaštitnu foliju.
- 2) Izvoditi gornji dio napuniti spremnik vodom. Razina vode treba biti ispod linije MAX u spremniku.
- 3) Nakon spajanja u utičnicu uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
- 4) Pritisnite gumb za uključivanje kako biste uključili uređaj.
- 5) Kada stroj ostane bez vode, indikator rada će zasvijetliti crveno i stroj će prestati raditi.
- 6) Za funkciju arome podignite gornji dio uređaja, izvadite posudu za aromu iz spremnika za vodu i dodajte mu nekoliko kapi eteričnog ulja, vratite vrh i uključite uređaj, a zatim možete uživati u aromi koja dolazi iz uređaja; Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, izvadite aroma spremnik, očistite ga i vratite u uređaj.

IX Sigurnostobavijest

- Strogo je zabranjeno uključiti uređaj bez vode u spremniku.
- Ako se tijekom rada pojavi bilo kakav neobičan zvuk ili miris, odmah isključite stroj i izvucite utikač iz utičnice.

- Prije čišćenja ili premještanja uređaja isključite struju.
- Nemojte gurati prste ili druge predmete u otvore na uređaju. Može doći do ozljeda ili oštećenja uređaja.
- Nemojte pomicati uređaj dok je u spremniku uređaja voda.
- Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj na bilo koji način. U slučaju kvara obratite se servisu.
- Prije dodavanja vode isključite struju.
- Strogo je zabranjeno prekrivati izlaz i ulaz zraka, kada je uređaj uključen.
- Uređaj treba staviti izvan dohvata djece.
- Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnom ili mokrom rukom. Postoji opasnost od strujnog udara ili čak smrti.
- Ovaj proizvod mogu koristiti samo djeca starija od 8 godina. Osobe sa senzornim ili mentalnim poteškoćama ili nedostatkom odgovarajućeg znanja i iskustva moraju osigurati da mogu sigurno koristiti ovaj proizvod pod nadzorom i vodstvom te da razumiju opasnosti povezane s ovim proizvodom. koristiti
- Djeca moraju biti pod odgovarajućim nadzorom i usmjeravanjem prilikom čišćenja i održavanja ovog proizvoda.
-
- Ovaj proizvod je dozvoljen samo za unutarnju upotrebu, nemojte koristiti na otvorenom.
- Nemojte se penjati niti sjediti na uređaju.
- Nemojte mijenjati kabel za napajanje bez ovlaštenja. Ako je strujni kabel oštećen, obratite se servisu.
- Ovaj proizvod se ne može odlagati zajedno s kućnim otpadom.
- Ovaj proizvod treba odložiti ovlaštena organizacija za recikliranje takve električne i elektroničke opreme.
- Prikupljanje i recikliranje otpada pomaže u očuvanju prirodnih resursa i osigurava da se proizvodi odlažu na ekološki i zdrav način.

1. Molimo imajte na umu, da visoka vlažnost može dovesti do rasta bioloških organizama poput bakterija.
2. Ne stvarajte pretjerano vlažno okruženje oko ovlaživača. Ako je okolno okruženje npr. previše vlažno, smanjite brzinu ovlaživača zraka kako biste smanjili količinu ovlaživanja. Ako ne možete brzo procijeniti smanjite ovlaživače, koristite ovlaživač povremeno. Nemojte dopustiti da se upijajući materijali kao što su tepisi, zastori, zavjese ili stolnjaci smoče.
3. Ne ostavljajte vodu u spremniku kada ne koristite ovlaživač.
4. Prilikom pohranjivanja ovlaživača, obavezno ispraznite vodu iznutra i očistite ga. Ako se nije koristio dulje vrijeme, očistite ovlaživač prije ponovne uporabe.
5. Upozorenje: mikroorganizmi mogu biti prisutni u vodi u okruženju u kojem se ovlaživač zraka koristi ili skladišti. Ako se voda ne mijenja često ili ako se spremnik ne čisti barem jednom tjedno, ti se mikroorganizmi mogu razmnožavati u spremniku i ispariti u zrak, što može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.
6. Svaka 3 dana ispraznite spremnik za vodu i promijenite vodu. Najmanje jednom tjedno očistite ga tekućom vodom iz slavine ili čistim sredstvom za uklanjanje kamenca, naslaga ili filmova koji su se stvorili na stranicama ili unutar spremnika i obrišite sve površine do suhog.

X. Tipično rješavanje problema:

Ako ovlaživač zraka ne radi ispravno, provjerite sljedeće prije nego zatražite servis:

PROBLEM	UZROK	OTOPINA
---------	-------	---------

Ventilator se ne vrti	Aparat nije angažiran	Provjeriti napajanje i da kabel napajanja nije oštećen.
	Prekidač napajanja nije uključen	Uključite struju
	Gornji dio nije ispravno postavljen	Podignite vrh, okrenite ga za 180°, vratite ga i pokušajte ponovo.
	Nema vode u spremniku	Nadopunite spremnik vodom
	Razina vode preniska	Dodajte vode
	Razina vode previsoka	Razina vode držati ispod linijom MAKS
OČIT MIRIS VODE	Novi stroj	Otvorite poklopac i ostavite uređaj 12 sati hladu.
	Voda je prljava ili je predugo bila u uređaju	Uklonite vodu iz uređaja, vočistite spremnik za vodu i rotirajućim diskovima i dodajte čistu vodu
	Zanemareno održavanje	Očistite spremnik za vodu i rotirajuće diskove i dodajte čistu vodu
NENORMALNA BUKA	Gornji poklopac nije na mjestu	Provjeriti položaj gornjeg poklopca
	Gornji dio uređaja nije pravilno pričvršćen na spremnik za vodu	Provjerite je li uređaj ispravno postavljen.
	Rotirajući disk valjak nije ispravno postavljen	Provjerite je li cilindar ispravno umetnut.

INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU



Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se odložiti u skladu s propisima o odlaganju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19/EU). Nedopustivo je njihovo odlaganje zajedno s običnim komunalnim otpadom. Sve električne i elektroničke uređaje odložite u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na određenim sabirnim mjestima s odgovarajućim ovlaštenjem i certifikatom u skladu s lokalnim i zakonskim propisima. Ispravno odlaganje i recikliranje pomaže smanjiti utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Dodatne informacije o zbrinjavanju možete dobiti od trgovca, ovlaštenog servisa ili lokalnih vlasti.

