



Made Simple, Done Right.

Korisnički priručnik za 3D olovku
AERIUM LittleArt Set



Kako biste osigurali sigurnu upotrebu, pažljivo pročitate korisnički priručnik.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne sigurnosne informacije i savjete, molimo vas da ga pažljivo pročitate. Nemojte koristiti 3D olovku prije nego što ga pročitate. Čuvajte korisnički priručnik na sigurnom mjestu.

SADRŽAJ PAKIRANJA

HR



3D olovka



Korisnik
priručnik



Kreativno
predlošci



Zamjenski ulošci
PCL



Punjiva
kabel

OPIS PROIZVODA

Otvor za punjenje

USB-C priključak za punjenje

Skup indikatora
temperature i brzine

Gumb za izbacivanje patrone

Gumb za kontrolu temperature

Gumb za kontrolu brzine

Gumb za napajanje

Indikatorska lampica baterije

Gumb za doziranje ponovnog punjenja



PUNJENJE

3D olovka mora biti potpuno napunjena prije prve upotrebe.

1. Uključite jedan kraj kabela za punjenje u utičnicu na vrhu 3D olovke. Drugi kraj uključite u USB-A priključak računala ili odgovarajući adapter za napajanje (izlazni napon 5V/2A).
2. Kada je 3D olovka isključena, indikatorska lampica svijetli crveno, što znači da se 3D olovka puni. Kada svijetli zeleno, 3D olovka je potpuno napunjena i spremna za korištenje.

Vrijeme punjenja obično traje do 2 sata. Kada indikatorska lampica brzo treperi tijekom upotrebe, 3D olovku treba napuniti. 3D olovka i kabel za punjenje mogu se zagrijati tijekom punjenja. To je normalno.

Upozorenje: Za punjenje uvijek koristite samo kabel za punjenje koji dolazi s 3D olovkom.

Napomena: 3D olovka AERIUM LittleArt Set može se koristiti tijekom punjenja. Ova značajka omogućuje vam nastavak stvaranja bez čekanja da se baterija potpuno napuni. Međutim, prilikom korištenja olovke tijekom punjenja, obratite posebnu pozornost na sigurnosne mjere opreza u ovom priručniku kako biste osigurali siguran i nesmetan rad uređaja.

KORIŠTENJE 3D OLOVKE

Provjerite je li 3D olovka dovoljno napunjena ili je uključena u električnu utičnicu i puni se.

1. Držite gumb za uključivanje/isključivanje 3 sekunde da biste uključili olovku, indikatorska lampica će početi treptati i mlaznica će se automatski početi zagrijavati na željenu temperaturu.
2. Kada indikatorska lampica prestane treptati, pritisnite i držite gumb za punjenje kako biste pokrenuli motor. Umetnite punjenje u utor za punjenje dok ne izađe iz mlaznice - tada je olovka spremna za upotrebu. Kada završite s crtanjem, otpustite gumb za punjenje kako biste zaustavili punjenje. Brzina punjenja može se podesiti pritiskom na gumb za brzinu. Jedan upaljeni indikator znači malu brzinu, dva svjetla znače srednju brzinu, a tri svjetla znače veliku brzinu.
3. Pritisnite gumb za izbacivanje jednom kako biste automatski započeli izbacivanje uloška. Nakon otprilike 10 sekundi, uklanjanje će se zaustaviti ili ponovno pritisnite gumb za zaustavljanje.
4. Kada indikatorska lampica brzo treperi, napunite uređaj (upotrijebite USB kabel s AC/DC adapterom s izlazom od 5 V, 1,5 A ili više, prema preporuci proizvođača, ili USB priključak računala). Indikatorska lampica baterije svijetli crveno nakon spajanja kabela za punjenje, a zeleno kada je uređaj potpuno napunjen.

Olovka ima funkciju automatskog isključivanja; olovka će se automatski isključiti ako se ne koristi dulje od 2 minute.

Podešavanje temperature topljenja nadjeva

Temperatura topljenja može se postaviti pomoću namjenskog gumba „Kontrola temperature“. Kada je temperatura postavljena na nisku, indikatori brzine i temperature svijetle žuto, a kada je temperatura postavljena na visoku, indikatori svijetle crveno. Postavka temperature također može utjecati na temperaturu vrha za doziranje nadjeva.

Komentar

Uvijek pričekajte da se olovka potpuno zagrije i bude spremna za upotrebu prije umetanja punjenja.

Koristite samo punjenja koja su isporučena s proizvodom ili koja preporučuje proizvođač.

Postavite 3D olovku na podlogu otpornu na toplinu.

Kraj punjenja treba biti ravno odrezan.



Ispravno



Slabo



Slabo

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Otopina
Svjetlo indikatorska lampica je isključena	3D olovka je prazna.	Pustite 3D olovku da se napuni
	Kvar matične ploče	Obratite se ovlaštenom servisnom centru
3D olovka ne dozira punjenje	Otvor za doziranje je blokiran	Uklonite uzrok blokade
	3D olovka se ne zagrijava dovoljno	Pričekajte da se 3D olovka zagrije
	Uložak je nepravilno umetnut.	Izvadite uložak, prerežite ga i ponovno umetnite.
	Kvar matične ploče	Obratite se ovlaštenom servisnom centru
	Prekidači ne rade.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
3D olovka je ne zagrijava	3D olovka je prazna.	Pustite 3D olovku da se napuni
	3D olovka nije uključena	Pritisnite gumb za napajanje
	Kvar dijela za grijanje	Obratite se ovlaštenom servisnom centru

Napomena: Ako problem i dalje postoji ili nije ovdje naveden, nemojte koristiti 3D olovku i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

TEHNIČKI PARAMETRI

Ulazni napon	DC 5 V, 2 A, 10 W
Ugrađena baterija	3,7 V 550 mAh
Promjer otvora za doziranje	0,8 mm
Promjer otvora za punjenje	1,75 mm
Dimenzije	150 x 28 x 27 mm
Težina	56 g
Vrijeme punjenja	Do 2 sata
Brzina topljenja	3 razine (niska, srednja i visoka)
Razine temperature	2 razine (niska i visoka)
Materijal za punjenje	PCL (polikaprolakton)

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Sigurnosna načela



Upozorenje: Nije prikladno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć. Sadrži male dijelove koji se mogu progutati ili udahnuti.

- Proizvod se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenom pokretljivošću, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja samo ako su pod nadzorom ili su im dane upute o sigurnom korištenju proizvoda i razumiju povezane opasnosti.
- Djecu mlađu od 8 godina treba nadzirati kako bi se spriječilo igranje s proizvodom.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina. Djeca starija od 8 godina smiju obavljati održavanje i čišćenje samo pod nadzorom.
- Ako je USB kabel oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ne koristite proizvod ili kabel ako su oštećeni.
- Ne koristite proizvod s drugim topljivim ulošcima (flamentima) osim onih koji su isporučeni s proizvodom ili koje preporučuje proizvođač. Ne ubacujte nikakve strane predmete u utičnicu. Ulošci nisu namijenjeni za konzumaciju. U slučaju gutanja, potražite stručnu liječničku pomoć.

- Proizvod je namijenjen za obradu topljivih uložaka koji su namijenjeni za ovu vrstu proizvoda. Ne koristite proizvod u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Uređaj se ne smije ni na koji način mijenjati radi promjene njegove izvorne namjene.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom rada.
- Ne koristite uređaj u okruženjima s visokom vlagom, prašinom, povišenim temperaturama ili tamo gdje su prisutne, pohranjene ili korištene zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari. Pregrijavanje može oštetiti proizvod.
- Ne stavljajte proizvod na ili u blizinu izvora topline (kao što su peći, radijatori).
- Tijekom rada, mjesto doziranja vruće taline i sama vruća talina mogu postati vrlo vrući na dodir.
- Izbjegavajte kontakt s vrućim dijelovima uređaja, postoji opasnost od opekline.
- Ambalaža sadrži male dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod i njegov pribor držite izvan dohvata djece. Mali dijelovi ili vrećice mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u kontakt s vodom i na njega se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Ne stavljajte na proizvod predmete koji stvaraju otvoreni plamen, poput svijeća, pepeljara itd.
- Ne čistite proizvod organskim otapalima. Ne ostavljajte kabel za napajanje u blizini vrućih površina.
- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.
- Ventilacijski otvori uređaja ne smiju biti prekriveni kako bi se spriječilo pregrijavanje i posljedična oštećenja.
- Proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne ubacujte strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore na proizvodu. Moguće su ozbiljne ozljede.
- Proizvod je namijenjen samo za rad na suhom mjestu.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen ili pokazuje znakove kvara. Ne rastavljajte ga niti pokušavajte sami popraviti - obratite se prodavaču ili proizvođaču.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti, ne ostavljajte ga u vozilu ili u blizini izvora topline. Visoke temperature ili intenzivna svjetlost mogu oštetiti proizvod.
- Zaštitite proizvod od padova ili udaraca. Pažljivo rukujte proizvodom.

Sigurnosne mjere opreza pri punjenju

- Za punjenje uređaja uvijek koristite samo priloženi kabel za punjenje. Korištenje drugog kabela može oštetiti proizvod.
- Uređaj i kabel za punjenje postavite na površinu otpornu na toplinu, izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- I uređaj i kabel za punjenje mogu se lagano zagrijati tijekom punjenja, što je normalno. Međutim, ako primijetite da su previše vrući na dodir, odmah isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi. Ako se ovaj problem nastavi, preporučujemo da uređaj odnesete na provjeru u ovlašteni servisni centar.
- Nakon što se uređaj potpuno napuni, isključite kabel za punjenje.
- Kada je kabel za punjenje priključen, pazite da ne visi preko ruba stola ili radne površine, da se o njega ne može spotaknuti ili da ne dođe u dodir s vrućim površinama ili oštrim predmetima.
- Kabel za punjenje držite izvan dohvata djece kako biste spriječili njihovo igranje s njim i spriječili moguće gušenje.
- Ne prekrivajte proizvod ili kabel za punjenje tijekom punjenja.
- Nikada ne puniti proizvod ako je mehanički oštećen ili je baterija natečena. Ne koristite proizvod u takvom stanju jer postoji opasnost od eksplozije.
- Puniti na sobnoj temperaturi, nikada ne puniti na temperaturama ispod 0°C ili iznad 40°C.
- Ako ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, preporučujemo da ga napunite do približno 50% kapaciteta barem jednom svakih 30 dana. U suprotnom može doći do trajnog oštećenja baterije, što možda neće biti pokriveno jamstvom.

Sigurnosne mjere za baterije

- Uređaj je opremljen ugrađenom baterijom.
- Potpuno napunite uređaj prije prve upotrebe.
- Ne dirajte vanjsko kućište uređaja jer biste time mogli oštetiti bateriju. Oštećena baterija se ne smije popravljati.
- Zaštitite bateriju od vlage, vode, kiše, snijega ili prskanja ili kapanja tekućina.
- Bateriju držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
- Nemojte rastavljati, pokušavati popraviti ili kratko spojiti bateriju.
- Ne rastavljajte uređaj osim ako to nije izričito navedeno u uputama. Svaka takva radnja može biti opasna, uzrokovati oštećenje proizvoda i poništiti jamstvo.

- Ne bacajte istrošene ili oštećene baterije u miješani komunalni otpad, u vatru ili u uređaje za grijanje. Zbrinite ih na ekološki prihvatljiv način.
- Nepoštivanje ovih uputa rezultirat će preuzimanjem sve odgovornosti za bilo kakvu štetu.
- U slučaju curenja elektrolita, izbjegavajte svaki kontakt s ovom tvari. Ako elektrolit dospije na kožu, isperite zahvaćeno područje s puno čiste vode. Ako dospije u oči, odmah ih isperite tekućom vodom i potražite liječničku pomoć. Ako se elektrolit proguta, odmah se obratite liječniku.

Upozorenje o mogućim rizicima korištenja 3D olovke tijekom punjenja

- Povećano zagrijavanje: Istovremeno punjenje i korištenje uređaja može uzrokovati zagrijavanje uređaja, što može utjecati na vijek trajanja baterije i samu olovku.
- Rizik od skraćivanja vijeka trajanja baterije: Dugotrajna upotreba olovke tijekom punjenja može dovesti do bržeg trošenja baterije i skraćivanja njezina ukupnog vijeka trajanja.
- Ne ostavljajte olovku bez nadzora tijekom punjenja i korištenja kako biste spriječili moguće pregrijavanje ili druge tehničke komplikacije.

UPUTE ZA ZBRINJAVANJE

Ako proizvod ima simbol s desne strane (prekrižena kanta za smeće na kotačima), na odlaganje otpada primjenjuje se Europska direktiva 2002/96/EG. Ovaj se proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Uređaj predajte najbližem sabirnom mjestu za elektronički otpad. Pravilnim odlaganjem štitite okoliš i zdravlje drugih ljudi. Recikliranjem se također štede resursi.



IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lavatron s.r.o. ovime izjavljuje da uređaj AERIUM LittleArt Set udovoljava bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktiva 2009/48/ES i 2014/108/ES. Jamstveni rok za proizvod iznosi 24 mjeseca, osim ako nije drugačije navedeno.

PROIZVOĐAČ

Lavatron s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Prag 3

www.aerium.eu / info@aerium.eu

