



Made Simple, Done Right.

Korisnički priručnik za 3D olovku AERIUM ArtJoy



Kako biste osigurali sigurnu upotrebu, pažljivo pročitajte korisnički priručnik.

Ovaj korisnički priručnik sadrži važne sigurnosne informacije i savjete, molimo vas da ga pažljivo pročitate. Nemojte koristiti 3D olovku prije nego što ga pročitate. Čuvajte korisnički priručnik na sigurnom mjestu.

SADRŽAJ PAKIRANJA

HR



3D olovka

Korisnik
priručnik



Rezervni
PLA punjenje




Kabel za punjenje
i adapter



Odvijač za
ponovno podešavanje
temperature

OPIS PROIZVODA



1. Za uključivanje uređaja, spojite AC adapter i USB kabel za napajanje u utičnicu. Umetnite utikač u priključak za napajanje.
2. Za zagrijavanje olovke na željenu temperaturu pritisnite gumb za umetanje uloška. To će aktivirati proces zagrijavanja, što ćete vidjeti kada žuto svjetlo treperi. Nakon što olovka dostigne željenu temperaturu, svjetlo će prestati treperiti i početi svijetliti stalno.
3. Nakon što temperatura dostigne visoku temperaturu, umetnite uložak u otvor za umetanje uloška do kraja. Držite pritisnut ili pritisnite gumb za umetanje uloška dva puta zaredom kako biste pokrenuli mlaznicu i uložak će se pomaknuti dalje prema mlaznici gdje će se početi topiti. Pomaknite regulator brzine do kraja kako biste ubrzali proces.
4. Počnite stvarati na ravnoj površini otpornoj na toplinu i tinta će se dobro zalijepiti za nju. Brzinu protoka tinte kroz čip možete kontrolirati kliznim regulatorom brzine, pri čemu je gornji položaj najbrži, a donji najsporiji. Za prestanak crtanja jednostavno otpustite ili pritisnite gumb za umetanje tinte, ovisno o načinu rada u kojem se nalazite.
5. **Nakon što završite s crtanjem, uvijek morate izbaciti punjenje iz olovke kako biste spriječili začepljenje mlaznice.** Pritisnite gumb za izbacivanje uloška i pričekajte da se uložak postupno odmota. Zatim ga nježno izvucite rukom. Na kraju, isključite olovku iz struje i ostavite je da se ohladi na površini otpornoj na toplinu.

Funkcionalnost gumba za umetanje i izbacivanje patrone


Kratki pritisak i držanje: proizvod radi sve dok držite pritisnut gumb.

Dva puta pritisak: Brzo pritisnite gumb dva puta za aktiviranje kontinuiranog rada, proizvod radi kontinuirano dok ponovno ne pritisnete gumb (za prekid kontinuiranog rada).

Podešavanje temperature topljenja nadjeva

Temperatura se može podesiti pomoću prekidača, vidi sliku. Pažljivo otvorite crni poklopac i pomoću plastičnog odvijača koji se nalazi u pakiranju okrenite prekidač temperature kao što je prikazano na drugoj slici, ovisno o materijalu koji želite koristiti (zadana postavka je PLA).

Okrenite u smjeru kazaljke na satu za povećanje temperature, okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za smanjenje temperature, svaki stupanj predstavlja 15°C.



Napomena

Uvijek pričekajte da se olovka potpuno zagrije i bude spremna za rad i umetanje punjenja. Koristite isključivo punjenja koja su isporučena s proizvodom ili ona koja preporučuje proizvođač. 3D olovku odložite na podlogu otpornu na toplinu. Kraj punjenja uvijek mora biti ravno odrezan – pogledajte ilustrativne fotografije u nastavku.



Ispravno



Slabo



Slabo

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Otopina
Indikatorska lampica struja je isključena	Adapter za napajanje ili Kabel je neispravan.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
	Kvar matične ploče	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
	Oštećeni konektor za napajanje	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
3D olovka ne dozira punjenje	Otvor za doziranje je blokiran	Uklonite uzrok blokade
	3D olovka se ne zagrijava dovoljno	Pričekajte da se 3D olovka zagrije ili provjerite postavku temperature kako biste bili sigurni da je ispravno postavljena.
	Uložak je nepravilno umetnut.	Izvadite uložak, prerežite ga i ponovno umetnite.
	Kvar matične ploče	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
	Gumb za uvlačenje punjenja ne radi	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
3D olovka je ne zagrijava	Kvar dijela za grijanje	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Napomena: Ako problem i dalje postoji ili nije ovdje naveden, nemojte koristiti 3D olovku i obratite se ovlaštenom servisnom centru.

TEHNIČKI PARAMETRI

Ulazni napon	DC 5 V, 2 A, 10 W
Promjer otvora za doziranje	0,7 mm
Promjer otvora za punjenje	1,75 mm
Dimenzije	175 x 17 x 20 mm
Težina	46 g
Materijal za punjenje	PLA (190°C) i ABS (220°C)

SIGURNOSNE MJERE OPREZA

Sigurnosna načela

- Proizvod se mora čuvati izvan dohvata djece mlađe od 14 godina.
- Ovaj proizvod mogu koristiti samo osobe starije od 14 godina i osobe sa smanjenom pokretljivošću, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod stalnim nadzorom ili su dobile odgovarajuće upute o sigurnoj uporabi i razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca mlađa od 14 godina trebaju biti pod nadzorom kako bi se spriječilo igranje s proizvodom.
- Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca mlađa od 14 godina.
- Ako je USB kabel ili adapter oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ne koristite proizvod ili kabel ako su oštećeni.
- Za napajanje uređaja uvijek koristite samo isporučeni kabel za napajanje. Korištenje drugog kabela može oštetiti proizvod.
- Ne koristite proizvod s drugim topljivim ulošcima (filamentima) osim onih koji su isporučeni s proizvodom ili koje preporučuje proizvođač. Ne ubacujte nikakve strane predmete u utičnicu. Ulošci nisu namijenjeni za konzumaciju. U slučaju gutanja, potražite stručnu liječničku pomoć.
- Proizvod je namijenjen za obradu topljivih uložaka koji su namijenjeni za ovu vrstu proizvoda. Ne koristite proizvod u druge svrhe osim onih za koje je namijenjen.
- Uređaj se ne smije ni na koji način mijenjati radi promjene njegove izvorne namjene.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom rada.
- Ne koristite uređaj u okruženjima s visokom vlagom, prašinom, povišenim temperaturama ili tamo gdje su prisutne, pohranjene ili korištene zapaljive, hlapljive ili eksplozivne tvari. Pregrijavanje može oštetiti proizvod.

- Proizvod koristite na sobnoj temperaturi, nikada na temperaturama ispod 0°C ili iznad 40°C.
- Ne stavljajte proizvod na ili u blizinu izvora topline (kao što su peći, radijatori).
- Tijekom rada, mjesto doziranja topljivog uloška i sam uložak mogu se znatno zagrijati i postati vrlo vrući na dodir.
- Izbjegavajte kontakt s vrućim dijelovima uređaja, postoji opasnost od opekline.
- Ambalaža sadrži male dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod i njegov pribor držite izvan dohvata djece. Mali dijelovi ili vrećice mogu uzrokovati gušenje ako se progutaju. U slučaju gutanja, odmah potražite liječničku pomoć.
- Proizvod ne smije doći u kontakt s vodom i na njega se ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza. Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. To može uzrokovati strujni udar ili požar. Ne stavljajte na proizvod predmete koji stvaraju otvoreni plamen, poput svijeća, pepeljara itd.
- Ne čistite proizvod organskim otapalima. Ne ostavljajte kabel za napajanje u blizini vrućih površina.
- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.
- Ventilacijski otvori uređaja ne smiju biti prekriveni kako bi se spriječilo pregrijavanje i posljedična oštećenja.
- Proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Nikada ne ubacujte strane predmete u ventilacijske otvore ili bilo koje druge otvore na proizvodu. Moguće su ozbiljne ozljede.
- Proizvod je namijenjen samo za rad na suhom mjestu.
- Ne koristite proizvod ako je oštećen ili pokazuje znakove kvara. Ne rastavljajte ga niti pokušavajte sami popraviti - obratite se prodavaču ili proizvođaču.
- Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti, ne ostavljajte ga u vozilu ili u blizini izvora topline. Visoke temperature ili intenzivna svjetlost mogu oštetiti proizvod.
- Zaštitite proizvod od padova ili udaraca. Pažljivo rukujte proizvodom..
- Tijekom korištenja uređaja, i uređaj i kabel za napajanje i adapter mogu se malo zagrijati, što je normalno. Međutim, ako primijetite da su previše vrući na dodir, odmah isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi. Ako se ovaj problem nastavi, preporučujemo da uređaj odnesete na provjeru u ovlašteni servisni centar.
- Držite kabel za napajanje izvan dohvata djece kako biste spriječili njihovo igranje s njim i spriječili moguće gušenje.

- Kada je kabel za napajanje uključen, provjerite da ne visi preko ruba stola ili radne površine, da se o njega ne može spotaknuti i da ne dodiruje vruće površine ili oštre predmete.
- Ne prekrivajte proizvod ili kabel za napajanje tijekom rada.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Lavatroníc sro ovime izjavljuje da uređaj AERIUM ArtJoy ispunjava sve relevantne zahtjeve važećih zakonskih propisa i tehničkih standarda Europske unije.

UPUTE ZA ZBRINJAVANJE

Ako proizvod ima simbol s desne strane (prekrižena kanta za smeće na kotačima), na odlaganje otpada primjenjuje se Europska direktiva 2002/96/EG. Ovaj se proizvod ne smije odlagati s kućnim otpadom. Uređaj predajte najbližem sabirnom mjestu za elektronički otpad. Pravilnim odlaganjem štitite okoliš i zdravlje drugih ljudi. Recikliranjem se također štede resursi.



PRAVO NA IZMJENE I AŽURIRANJA

Lavatroníc s.r.o. zadržava pravo da u bilo kojem trenutku izmijeni dizajn, opremu ili tehničke karakteristike proizvoda. Proizvođač također može mijenjati firmware i ovaj priručnik bez prethodne obavijesti.

PROIZVOĐAČ

Lavatroníc s.r.o.

Roháčova 145/14, 130 00 Prag 3

www.aerium.eu / info@erium.eu

