

Upute za upotrebu (HR)



Vento 3D

Art.nr. 384826

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Hvala

Hvala vam što ste odabrali EUROM proizvod. Napravili ste dobar izbor! Nadamo se da ćete biti zadovoljni njegovim funkcioniranjem.

Kako biste izvukli maksimalnu korist od svog proizvoda, važno je pažljivo i u potpunosti pročitati ovaj priručnik prije uporabe, te razumjeti što je napisano. Posebno pročitajte sigurnosne upute: one su tu da zašтите vas i vašu okolinu.

Čuvajte priručnik na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Pohranite i paket: to je najbolja zaštita za vašu grijalicu u vremenima kada je ne koristite. A ako u bilo kojem trenutku predajete uređaj, predajte i priručnik i paket.

Želimo vam puno zabave uz Vento 3D!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Ovaj priručnik je sastavljen s najvećom pažnjom. Unatoč tome, zadržavamo pravo optimizirati i tehnički prilagoditi ovaj priručnik u bilo kojem trenutku.

Tehnički podaci

Priključna snaga	220-240V~50Hz
Izlazni kapacitet	60W
Ø oštrice	10" / 25 cm
Težina	3,2 kg
Dimenzije	26 x 27 x 36 cm

Opće sigurnosne smjernice


1. Ovaj uređaj se smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
2. Ovaj uređaj treba koristiti samo u svrhe (prozračivanje kućnog prostora) i na način kako je navedeno u knjižici. Svaka druga uporaba može biti opasna (može uzrokovati požar, ozljede, štetu, strujni udar itd.), poništiti će jamstvo
3. Provjerite ima li oštećenja na ventilatoru, adapteru, utikaču i kabelu. Ne uključujte uređaj ako ste otkrili oštećenje na uređaju, adapteru, kabelu ili utikaču, ako je uređaj u kvaru, ako je pao ili ako postoje znakovi bilo kojeg drugog kvara. Vratite cijeli proizvod prodavaču ili ovlaštenom električaru na pregled i/ili popravak. Uvijek tražite originalne dijelove. Uređaj (uključujući adapter, kabel i utikač) smije se samo

otvaraju i/ili popravljaju propisno ovlaštene i kvalificirane osobe.

4. Ako čujete čudne zvukove, osjetite miris ili vidite dim, odmah isključite ventilator i izvucite utikač iz utičnice.
5. Prije svake uporabe provjerite odgovara li napon na utičnici koja će se koristiti ulaznom naponu navedenom na pločici sa specifikacijama uređaja: 220/240V~50Hz.
6. Izbjegavajte korištenje produžnih kabela. Ako je neizbježno, upotrijebite odobreni kabel dovoljne snage. Potpuno odmotajte kabel.
7. Električni kabel nikada ne smije doći u dodir s oštrim, vrućim ili pokretnim predmetima, ne smije biti omotan oko ventilatora i ne smije biti savijen ili smotan prečvrsto.
8. Ako je električni kabel ili utikač oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirana osoba. Nikada nemojte sami obavljati popravke.
9. Uvijek provjerite je li pod čvrst, ravan i vodoravan.
10. Ne ostavljajte ventilator koji radi bez nadzora u sobi.
11. Ovaj uređaj nije prikladan za korištenje u mokrim ili vlažnim prostorima kao što su kupaonice i praonice. Ne stavljajte uređaj u blizinu slavina, kade, tuša, bazena, fontana ili drugih izvora vlage. Pazite da ne padne u vodu i spriječite da voda uđe u sam uređaj. Ako u bilo kojem trenutku uređaj padne u vodu, odmah ga isključite! Nemojte koristiti uređaj koji ima vlažnu unutrašnjost, već ga dajte na popravak.
12. Nikada ne uranjajte uređaj, adapter, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine i nikada ne dirajte uređaj i adapter mokrim rukama ili nogama.
13. Ne stavljajte uređaj na otvoren prozor kako biste izbjegli kišu ili na mokre površine i spriječite prolijevanje vlage.
14. Nikada ne vješajte stvari preko uređaja. Pazite da zavjese, odjeća i drugi materijali ne dođu u blizinu ventilatora.
15. Pazi da se duga kosa ne uvuče u lepezu.
16. Održavajte usisnu i odsisnu rešetku čistom i bez prašine te pazite da oko ventilatora ostane najmanje 30 cm slobodnog prostora.
17. Uvjerite se da u blizini ventilatora nema predmeta koji bi mogli ometati njegovo osciliranje (okretanje).
18. Nikada nemojte gurati prst, olovku ili bilo koji drugi predmet kroz zaštitnu rešetku dok je ventilator u uporabi!
19. Nikada ne prskajte proizvode (protiv insekata, sredstva za čišćenje itd.) na ili u ventilator.


20. Nemojte skladištiti niti koristiti ventilator:
 - na mjestima gdje se može smočiti ili pasti u vodu;
 - u blizini zapaljivih, eksplozivnih ili plinovitih tvari;
 - u blizini kiselina, lužina, ulja ili drugih korozivnih tvari.
21. Nikada ne spajajte ventilator na timer ili dimmer.
22. Ne koristite ventilator na temperaturama iznad 40°C, ne u blizini uređaja za grijanje i ne u prašnjavim područjima.
23. Prije premještanja, čišćenja ili održavanja najprije isključite ventilator, a zatim izvucite utikač iz utičnice. Učinite to i kada ventilator nije u upotrebi. Povucite utikač da biste ga izvadili iz utičnice, nikada ne povlačite kabel!
24. Provjerite je li utikač izvučen iz utičnice *prije* uklonite zaštitnu rešetku radi čišćenja ili bilo kakvih zadataka održavanja.
25. Nakon uporabe uvijek izvucite utikač iz utičnice.
26. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene.
27. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
28. Spriječiti kontinuirano puhanje ventilatora na malu djecu, pacijente ili osobe koje se teško kreću u stranu.
29. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Opis



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Daljinski prijemnik 2. Zaštitna rešetka sprijeda 3. Upravljačka ploča 4. Ručka | <ol style="list-style-type: none"> 5. Zaštitna rešetka na stražnjoj strani 6. Pretinac za pohranu daljinski upravljač |
|--|---|

Umetanje baterije (baterija tipa CR2025) u daljinski upravljač.




Puštanje u rad

- Nemojte početi koristiti ventilator dok:
 - svu ambalažu ukloniti i ostaviti van domašaja djece.
 - poštivane su sve sigurnosne upute.
 - Ventilator je postavljen na stabilnu ravnu površinu.


Stavite ventilator u pravilan položaj.

- Utaknite utikač u odgovarajuću utičnicu.
- Odaberite željeni način rada na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.
- Upravljačka ploča i daljinski upravljač imaju slične funkcije.

Slika upravljačke ploče



Slika daljinski upravljač








Slika

Power



Funkcija

Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje ventilatora.

<p>Timer</p> 	<p>Pritisnite ovaj gumb za postavljanje broja sati rada ventilatora; može se postaviti 1-7 sati. Pritisak 1x=1 sat, pritisak 2x=2 sata itd.</p>
<p>Mode</p> 	<p>U standardnom načinu rada može se postaviti brzina ventilatora (niska, srednja, visoka, turbo). U prirodnom (NAT) načinu rada brzina ventilatora može se automatski mijenjati kako bi oponašala prirodni vjetar. Pomoću gumba BRZINA možete odabrati prirodni vjetar-slabo, prirodni vjetar- srednje, prirodni vjetar-jako, prirodni vjetar-turbo. U načinu rada Nicht (SLE) brzina ventilatora automatski se mijenja kako bi oponašala vjetar u snu. Pomoću gumba Speed ovaj način rada može se odabrati za Sleep wind-Low, Sleep wind- Medium, Sleep wind-High ili Sleep wind-Turbo. Prosječna brzina ventilatora ovisi o odabiru Low, Medium, High, Turbo. Prosječna brzina ventilatora u načinu rada Sleep wind niža je nego u načinu rada Natural wind zbog razine buke.</p>
<p>Speed</p> 	<p>Postavljanje brzine ventilatora 1=Nisko 2=Srednje 3=Visoko 4=Turbo</p>
<p>OSC (left and right)</p> 	<p>Automatska oscilacija: zakretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i u smjeru kazaljke na satu</p>
<p>OSC (up and down)</p> 	<p>Automatska oscilacija: zakretanje gore-dolje Ventilator se može okretati istovremeno gore i dolje te u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i u smjeru kazaljke na satu</p>

Čišćenje i održavanje

Isključite ventilator i izvadite utikač iz zidne utičnice kada ga želite očistiti ili izvršiti održavanje.

Ventilator zahtijeva samo opće, vanjsko održavanje. Redovito brišite prašinu mekom krpom ili krpom od perja ili ga usisajte mekom četkom usisavača. Vodite računa da voda ne završi na drugim dijelovima osim rešetki i posuda! Nikada nemojte ispirati ili prskati ventilator!

Kako biste spriječili oštećenje, oštećenje ili deformaciju materijala, nikada ne koristite abrazivna, agresivna ili korozivna sredstva (za čišćenje).

Ako želite očistiti ventilator na kraju sezone, učinite to u originalnom pakiranju: ono nudi najbolju zaštitu. Odložite ga na sigurno, suho, ne pretjerano vruće ili hladno mjesto.

Problemi i rješenja

Lopatice ventilatora se ne okreću iako je uređaj uključen

- Je li utikač u utičnici?
- Ima li struje u utičnici?
- Je li oštrica blokirana, npr. oštećenjem, deformacijom na rešetki ili stranim predmetom?


Prilikom pokretanja čuje se čudan zvuk

- Provjerite ima li neravnina oko rubova oštrica.
- Provjerite jesu li se oštrice deformirale i dodiruju li zaštitnu rešetku.

Upozorenje: Popravke moraju izvoditi kvalificirani inženjeri. Zatražite originalne dijelove ako uređaj treba popraviti.

Ako je uređaj podvrgnut modifikacijama ili su popravke izvršile nekvalificirane osobe, jamstva dobavljača, uvoznika i proizvođača postat će ništavna.

Uklanjanje



U EU ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao obični kućni otpad. Stara oprema sadrži vrijedne materijale pogodne za recikliranje. Ovi materijali trebaju biti prikladni za ponovnu uporabu kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje i okoliš uzrokovani nereguliranim prikupljanjem otpada. Stoga vas molimo da staru opremu odnesete na određeno sabirno mjesto. Alternativno, kontaktirajte izvornog dobavljača, koji može osigurati da se što više komponenti može reciklirati.



CE-declaration

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
The Netherlands

declares the following device in sole responsibility:

Product: Fan
Brand name: EUROM
Model: Vento 3D
Item number: 384826

Complies with the following harmonization rules:

Low Voltage Directive: LVD 2014/35/EU
Electromagnetic compatibility Directive: EMC 2014/30/EU
Restriction of Hazardous Substances RoHS Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Applied harmonized standards:

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008
EN 55014-1:2017
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 55014-2:2015

Genemuiden, 11-11-2020
W.J. Bakker, alg. Dir.



A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line, with the name 'Bakker.' written below it.